

**Procedimentos com coletor de dados (Envio e recebimento de informações):**

Deverão ser observados, para o bom andamento dos trabalhos, os seguintes procedimentos:

1) Atualizar o programa no coletor de dados.

2) Gerar arquivo de itens no mumps.

3) Envio da tabela de itens do sistema para o coletor: para este procedimento, é necessário que o coletor fique acoplado ao equipamento que faz a comunicação com o computador. Deve ficar posicionado em:

1a) 3 - Utilitários

2a) 8 - Receber tabela (enter), após a mensagem 'Conectando...' deve ser ativado a opção do desktop ' Envia dados para o coletor'.

4) Os produtos podem ser lidos através da opção:

1a) 1 - Ler produtos

2a) 1 - Contar ou Descontar. Os códigos dos produtos também podem ser digitados, caso a leitura não aconteça.

5) Exportar os dados lidos do coletor para o sistema: para este procedimento é necessário que o coletor fique acoplado ao equipamento que faz a comunicação com o computador. Deve ficar posicionado em:

1a) 2 - Descarregar

2a) A primeira opção é 'Data file' (enter), após a mensagem ' Conectando...' deve ser ativado a opção do desktop ' Recebe itens do coletor'.

Aguardar a conclusão dos procedimentos seguintes antes de deletar do coletor de dados o arquivo com os itens lidos.

6) Executar a opção no sistema mumps:

1a) N1: EST N2: 7 - Inventários N3: 28 - Importa dados do coletor de dados.

7) Eliminar os últimos dados lidos do coletor. Pode ser feito de duas formas:

a) após exportar os dados para o sistema automaticamente na tela do coletor irá aparecer uma mensagem para apagar os dados, que pode ou não ser confirmada.

b) Através da opção:

1a) 3 - Utilitários

2a) 3 - Delete Data

3a) A seguir 'Data file' (enter), este procedimento irá eliminar o arquivo de dados dos últimos itens lidos.

### Observação:

\* O procedimento número 6 só pode ser feito após ter certeza de que o procedimento num. (4) e o procedimento num. (5) foram realizados com sucesso.

### **Informações sobre a configuração da porta serial do coletor no programa METROLOGIC INSTRUMENTS:**

#### **Para enviar dados para o coletor:**

\* Entrar na instalação do programa, dentro da pasta "TOOLS" e editar o arquivo **ENVIATABIT.-BAT**

\* Se o coletor for conectado na porta **COM1** então deve ter a linha:

```
dlookup m:\coletor\tabean.TXT,1,1
```

\* Se o coletor for conectado na porta **COM2** então a linha deve ser mudada:

```
dlookup m:\coletor\tabean.TXT,2,1
```

#### **Para receber os dados do coletor:**

\* Entrar na instalação do programa, dentro da pasta "TOOLS" e editar o arquivo **232\_read.ini**

\* Se o coletor for conectado na porta **COM1** então as 3 primeiras linhas são:

```
m:\coletor
```

```
ITLIDOS.TXT
```

**1**

\* Se o coletor for conectado na porta **COM2** então muda-se a terceira linha:

```
m:\coletor
```

```
ITLIDOS.TXT
```

**2**